

Notice d'utilisation de la télécommande infrarouge PICAXE (TVR10)

(réf. RAX-TV10)

1 – Mise en service

Insérer 2 piles AAA dans le logement au dos de la télécommande.

Avant utilisation, la télécommande doit être programmée avec le code de transmission « Sony » :



Appuyer simultanément sur « S » et sur « B » (« S » est situé au centre des flèches). La DEL située en haut à gauche doit s'allumer.



Appuyer sur « 0 ». La DEL doit clignoter.



Appuyer sur « 1 ». La DEL doit clignoter.



Appuyer sur « 3 ». La DEL doit s'éteindre.



Appuyer sur le bouton rouge de mise en service en haut à gauche.

Note : les boutons A, C, D, E, F et G permettent de configurer d'autres modes de fonctionnement.






















Il est recommandé de systématiquement appuyer sur B avant d'utiliser la télécommande.

Si vous appuyez par erreur sur ces touches, en particulier les touches F et G qui sont proches des flèches, il faut revenir au mode de fonctionnement compatible Picaxe en appuyant sur la touche « B ».



2 – Code émis

Valeurs émises pour les commandes « infrain2 » et « irin »

Touche	Code	Touche	Code	Touche	Code
	0		21		96
	1		16		54
	2		17		37
	3		19		20
	4		18		98
	5				11
	6				
	7				
	8				
	9				

Lorsque l'on appuie sur une touche, la DEL en haut à gauche clignote et le code correspondant est émis par la télécommande.

